

Tips zur Datenanlage

- UV-Lackierungen können nicht angeschnitten, gestanzt oder genutet/gefaltet werden. Sicherheitsabstand min. 1 mm
- Abstände, Linienstärken und Schriftgrößen beachten
- Keine Verläufe möglich. Die Farbe muss in 100 % angelegt sein
- Rastereffekte sind nur bei UV-Spotlack und Druckfarben möglich
- Farben und Lack als Sonderfarbe anlegen und eindeutig bezeichnen (z.B. Spotlack) alternativ kann auch der Schwarzkanal verwendet werden.
- Lackdaten in der gewünschten Größe anlegen. Nicht über-/ unterfüllen
- Farbmodus: CMYK
- Alle Schriften in Pfade umwandeln
- Dateiformat: PDF-X4



Beispiel Bogenformat 1000x700 mm

- Datei auf Größe von Bogenformat anlegen
- Abstand zum Rand links, rechts, oben min. 5 mm
- Abstand unten (Greiferrand) min. 15 mm
- Anlage rechts unten

Schriftgrößen und Linienstärken

Empfehlungen für optimale Ergebnisse:	UV-Spotlack	Relieflack	Glimmer
Abstand zwischen Siebdruckelementen	0,2 mm	0,4 mm	0,4 mm
Linienstärke min.	0,1 mm	0,4 mm	0,4 mm
Schriftgrad min.	6 pt	12 pt	12 pt

Auftragsbearbeitung: Organisatorisches

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen an:

- Bestellnummer (auch Belichtungsdatei und angel. Bogen damit kennzeichnen)
- Art Siebdruckveredelung / Art und Grammaturn angeliefertes Material / ist das Material cellophaniert? / Bogenformat / Seiten (1/0 oder 1/1) / Auflage / Wunschtermin
- **Beidseitige Veredelungen unbedingt vorab auf Machbarkeit Anfragen**

Druckerei: Druckbogen

- Die angelieferten Druckbogen, verwendete Farben und Cellophanierungen müssen für nachträgliche Siebdruck UV-Lackierung geeignet sein, andernfalls kann die Haftung der Siebdrucklacke nicht gewährleistet werden. Genaue Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Farblieferanten.
- Bogenformate für unseren Vollautomat: mind. 500 x 333 mm - max. 1040 x 740 mm
Bogenformate stufenlos einstellbar (unter 500 x 333 mm auf 3/4-Automat druckbar)
- Bitte Anlage kennzeichnen
- Grammaturn für Veredelung auf Vollautomat: mind. 130 g/m²,
(90 - 130 g/m² nach vorherigen Probelauf. Möglicherweise mit Aufpreis.)
- Palette mit Auftragsnummer kennzeichnen

Weiterverarbeitung: Nach der Abholung

- Frisch veredelte Druckbögen sind empfindlich, Spannband sofort nach Abholung/Anlieferung öffnen.
- Planschneider bei dickem Lackauftrag in kleinen Stapeln und mit geringem Pressbalkendruck schneiden.
- Die Bogen sind vor der Weiterverarbeitung zu prüfen, wir übernehmen keine Haftung für nachträgliche Arbeiten an den veredelten Druckbögen.